

Wentylator do konwektorów podłogowych

Rozwiązania dla konwektorów bez wentylatora (Plug&Play)

Instrukcje instalacji i użytkowania

Zakres dostawy:

- Wentylator
- Adapter 24 V/1 A DC ze złączem 5,5 x 2,1 mm - do podłączenia do gniazdka elektrycznego
- Czujnik temperatury

Instalacja:

1. Wyjąć zawartość opakowania.
2. Włożyć wentylator do konwektora podłogowego tak, aby powietrze przechodziło przez wymiennik ciepła.
3. Umieścić czujnik temperatury (oznaczony jako "Temp. Sensor" na opakowaniu) pomiędzy żebrami wymiennika ciepła, tak aby dotykał powierzchni wymiennika ciepła.
4. Podłączyć adapter DC do wejścia DC wentylatora.
5. Podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego.

Bezpieczeństwo

Chronić produkt przed bezpośrednim kontaktem z wodą.
Nie używaj adaptera o napięciu powyżej 24 V.

Zalecenia

Zalecamy czyszczenie wentylatora co 2 tygodnie za pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza.

Parametr

180 m³/1 m długości wentylatora

W sprawie gwarancji i serwisu prosimy o kontakt: info@elsymco.cz

Telefon: +420 733 190 578